


# RØDECASTER™ PRO

IKKE FORANDRE  
PÅ NOE I MENYEN!


# USN

## FORSIDE



## BASIS INSTRUKSJONER

## BAKSIDE




**INSTRUKSJONENE starter på side 2.**

## QR-KODE


I tillegg til denne instruksjonsbrosjyren har USN laget en instruksjonsvideo som du kan se ved å skanne denne qr-koden med mobilen:



## BAKSIDE



## FORSIDE



## BASIS INSTRUKSJONER

Podcaststudio består av 4 stk mikrofoner, 4 stk hodetelefoner, 1 stk RødeCaster Pro (mikser), 1 stk microSD-kort med 1 stk adapter. 1stk minijack ledning til mobil.


1. Skru på podcastmikseren på baksiden(A).
2. Sjekk at det står et Micro-SD kort i spilleren på baksiden(B). Det skal alltid stå i når man forlater mikseren.
3. Alle tar på Hodetelefoner og setter mikrofonen litt på skrå og nærme munn.

4. Skru opp volumet på alle som er med til ca halv styrke(C). Den som styrer mixer har alltid mikrofon 1, så legger man til 2, 3 osv. Man har alltid samme nummer på mikrofon og hodetelefon. Dere kan også se lydnivåene til alle i displayvinduet når dere snakker(E).


5. Juster volum på hodetelefonene (F) mens dere tar en testprat. Dette er bare volumet til hver hodetelefon og ikke lyd ut.

Se neste side...

## BAKSIDE



## FORSIDE




6. På høyre side har man knapper for å spille av Jingler. På de to øverste knappene har vi USN sine standard lyd-filer (G). Bruk volumspaken (H) til å fade lyd inn og ut eller sett den på halv styrke så spilles lydfilene i sin helhet når man trykker på Jingleknappene og stopper når man trykker en gang til.

7. Hvis man skal ha et telefon-intervju kan man enten koble til en telefon via minijack-ledningen (I) og skru opp volumknappen (J) til ønsket lyd-nivå eller trykke inn bluetooth knappen (K). Da vil det komme opp et spørsmål i displayet (L) som spør om du vil koble til en


smarttelefon. Trykk "Yes". Gå inn på bluetooth i innstillingene på mobilen din og trykk på "RØDEcaster Pro". Når du har ringt opp intervjuobjektet skruer du opp volumknappen (J) til ønsket lyd-nivå. (Skal du ha med et telefonintervju så anbefaler vi at det testes ut på forhånd før man går i opptak.)

8. Man kan skru av en lydkilde ved å trykke inn en av muteknappene (M) nedenfor volumeknappene som da vil lyse rødt.

## BAKSIDE



## FORSIDE



9. Når du har gjort deg kjent med alle knappene og er klar for å lage podkast så trykker du inn "RECORD" knappen(N). Den lyser **grønt** når den ikke tar opp og **rødt** når den er i opptak.

Når den er i opptak kommer det opp en tidskode i displayvinduet (O) som viser hvor lenge du har tatt opp.

10. Når opptaket er ferdig trykker du på den røde "RECORD" knappen (N) igjen for å stoppe opptaket. Da blir den grønn igjen.

11. Når podkasten er ferdig tar alle av hodetelefonene før dere skrur av podkastmikseren(P) og trykker "Yes" i displayet(O). Så tar dere ut micro-SD-kortet (Q) fra baksiden av mikseren og overfører lydfilen til en bærbar datamaskin. Noen Bærbare har MicroSD-kort inngang og da setter du kortet rett inn, men de fleste bærbare har SD-kort inngang. Da må du først sette microSD-kortet inn i et adapter som ligger ved mikseren før du setter det inn i den bærbare maskinen. Når du har overført lydfilen så sletter du lydfilen på microSD-kortet. Så settes microSD-kortet tilbake i Podcastmikseren (G). MicroSD-kortet skal aldri forlate rommet og alltid tømmes før det settes tilbake i mikseren.